

DRIFT- OCH SKÖTSELRÅD

DRAPER SCREENMARKIS

- ⊗ Draper Screenmarkis är i stort sett underhållsfri. Dock bör man minst en gång per år kontrollera att smuts inte finns i sidoskenorna. Kontrollera infästningar samt funktion, slitage samt eventuella skador eller rostangrepp.
- ⊗ Motorns gränsläge kan behöva justeras på in- samt utgående gränsläge.
- ⊗ Kontrollera regelbundet nedsmutsning av profiler och väv och tvätta av vid behov. Råd för tvätt och rengöring av väv skiljer sig mellan olika fabrikat.
- ⊗ *OBS! Screenmarkisen bör användas med försiktighet vid köldgrader då det finns risk för fastfrysning vilket kan leda till att produkten får svårt att köra hela vägen till sina ändlägen. Detta kan leda till att väven skadas. Om markisen under nedgång skulle fastna, stoppa omedelbart motorn och kör upp den igen. Eventuellt kan ett nytt försök göras direkt men annars rekommenderas att vänta tills solen fått värma upp produkten.*

